

Informationsblatt für Fahrer / Bediener – Ladebordwand

Dieses Informationsblatt enthält wichtige Hinweise zur sicheren Bedienung und Nutzung der Ladebordwand. Bitte lesen Sie alle Punkte aufmerksam durch und halten Sie sich im täglichen Betrieb daran. Die Einhaltung dieser Hinweise dient Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit Dritter.

1. Allgemeine Sicherheitsregeln

- Bedienung nur durch eingewiesenes Personal.
- Vor jeder Nutzung Sichtprüfung auf Schäden, Lecks oder lose Teile.
- Nicht über die maximale Tragkraft beladen (siehe Typenschild).
- Keine Personen auf der Plattform transportieren.
- Fahrzeug gegen Wegrollen sichern (Handbremse, ggf. Unterlegkeile).

2. Bedienung der Ladebordwand

- Nur bei ebenem und sicherem Untergrund einsetzen.
- Auf Hindernisse unter der Plattform achten.
- Heben und Senken nur bei freier Sicht auf den Bewegungsbereich.
- Bedienelemente nach Benutzung sichern (z.B. Fernbedienung abschließen).

3. Verhalten bei Störungen oder Unfällen

- Ladebordwand sofort außer Betrieb nehmen.
- Vorgesetzten oder Werkstatt informieren.
- Reparaturen nur durch Fachpersonal.
- Bei Gefahr: Notstopp betätigen und Unfallstelle absichern.

Hinweis: Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu schweren Unfällen und Haftungsansprüchen führen.

Datum / Unterschrift des Fahrers: _____